

Описание процедуры обновления модуля Jerome до версии Jm08

12 Февраля 2015

Данный документ описывает процедуру обновления внутреннего программного обеспечения модуля *Jerome* до версии *Jm08*.



По окончании процедуры обновления все ранее сохраненные настройки как IP, MAC адреса, пароли доступа и т.д. могут быть стерты и восстановлены в значения по умолчанию.

Процедура обновления прошивки:

1. Подключить модуль к сети
2. Подать питание на модуль
3. Закрывать все соединения с модулем, если таковые были установлены (Web-интерфейс, TCP порт 2424, TCP порт 2525)
4. Запустить программу *KeLoader_Jm08.exe* (Поддержка Windows XP, Windows 7/8)

В случае использования Windows 7/8 возможно потребуется запуск приложения с правами администратора.

5. Указать IP адрес модуля (по умолчанию 192.168.0.101) и пароль доступа (по умолчанию, *Jerome*)
6. Нажать кнопку *Подключить*
7. Дождаться завершения процедуры обновления (обычно около 20-30 сек)
8. Далее необходимо провести обновление Web-интерфейса:

- Открыть браузер, перейти на следующую страницу:

http://192.168.0.101/web_update

Следует использовать текущий IP адрес модуля. 192.168.0.101 – адрес по умолчанию.

- Ввести логин / пароль доступа (*admin* / *Jerome*)

Следует использовать текущий пароль модуля. “Jerome” – пароль по умолчанию.

- Указать путь к образу Web-интерфейса *Jerome_Official_WI_JW8.0.bin*
- Нажать кнопку *Загрузить* / *Upload*
- Дождаться завершения процедуры загрузки нового Web-интерфейса (обычно около 30-40 сек)

Процедура обновления “прошивки” и Web-интерфейса закончена.



© 2015 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
www.kernelchip.ru