

ИНСТРУКЦИЯ **Озонатор**

В этом приборе используется ионная технология для выработки озона (O_3) и отрицательных аэроионов, которые очищают и оздоравливают воздух.

Функции и возможности

1. Устраняет неприятные запахи и освежает воздух в холодильных камерах, туалетах, ваннх комнатах и т.п.
2. Предотвращает появление плесени.
3. Использование в холодильнике надолго сохраняет свежесть продуктов.
4. Встроенный микропроцессор обеспечивает интеллектуальное управление рабочим циклом и позволяет управлять прибором одним нажатием. Режим работы отображается на цветном индикаторе.
5. Прибор работает от 3 батареек типа AA. Индикатор разрядки подскажет, когда пора заменить батарейки.

Как пользоваться прибором

1. Откройте батарейный отсек на дне устройства, установите 3 щелочные батарейки типа AA, соблюдая указанную полярность, и закройте отсек.
2. Однократно нажмите кнопку «ON/OFF». Загорится индикатор питания. Вы почувствуете свежий запах озона из решетки наверху прибора – это означает, что устройство работает нормально.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, чтобы выключить прибор.
4. Установка режимов работы:
 - 4.1. Когда прибор включен, режим работы «HIGH/LOW» выбирается кнопкой «MODE».



- 4.2. В режиме «HIGH» индикатор питания мигает зеленым цветом. В этом режиме прибор сначала непрерывно работает 30 минут, а индикатор мигает каждые 2 секунды. Затем прибор переходит в цикл освежения и дезодорирования воздуха – по 1 минуте каждый час; остальное время он находится в «спящем» режиме; индикатор мигает каждые 10 секунд.
- 4.3. В режиме «LOW» индикатор питания мигает оранжевым цветом. В этом режиме прибор непрерывно работает около 20 минут; индикатор мигает каждые 2 секунды. Затем прибор переходит в цикл освежения и дезодорирования воздуха – по 40 секунд каждый час; индикатор мигает раз в 10 секунд.
- 4.4. Если индикатор светится красным, батарейки пора заменить.

Особые указания

1. При использовании в холодильнике размещайте прибор только в общем отделении, и не ставьте его в морозилку.
2. Перед тем как достать прибор из холодильника, выключите его и оставьте на несколько минут в холодильнике. Это необходимо, чтобы

избежать конденсации влаги, которая может образоваться при контакте с теплым воздухом и привести к выходу из строя электроники.

3. Перед заменой батарей, дайте прибору нагреться до комнатной температуры.

Обратите внимание

1. Вынимайте батарейки, если долгое время не пользуетесь прибором.
2. Не используйте прибор в помещениях с горючими или взрывоопасными парами.
3. Оберегайте прибор от попадания воды.
4. Не подвергайте прибор сильным ударам.

Артикул: MT1082
Изготовлено: North Point Marketing Limited, Китай

По всем вопросам обращаться:
Тел.: 8 (495) 234-77-66
E-mail: infomk@masterkit.ru
gadgets.masterkit.ru