



MP1181DI

Многофункциональный USB-MP3/WMA плеер

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ВТФ Радиоимпэкс»
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.
Тел. (495) 234-77-66. E-mail: infomk@masterkit.ru

Плеер позволяет проигрывать звуковые файлы, записанные в формате MP3, WMA на любой USB-носитель или на SD-карту памяти. Имеется коммутируемый линейный вход, что позволяет использовать плеер в качестве предварительного усилителя.

Технические характеристики:

Напряжение питания постоянное, В	12
Максимальный потребляемый ток, мА	100
Формат воспроизводимых файлов	MP3/WMA
Напряжение на линейном выходе, мВ	150
Дальность действия пульта ДУ, м	5
Размеры основной платы, мм	56 x 38
Размеры пульта ДУ, мм	40 x 85
Размеры платы SD-картоприёмника, мм	40 x 35
Высота кнопок управления, мм	6

Комплект поставки:

Центральная плата	1
Дисплей со шлейфом	1
SD-картоприёмник	1
Пульт ДУ	1
Элемент питания CR2025	1
Инструкция по эксплуатации	1

Назначение установленных на плате кнопок:

PREV/VOL-: короткое нажатие – переход на предыдущую композицию, длинное нажатие – уменьшение громкости.

NEXT/VOL+: короткое нажатие – переход на следующую композицию, длинное нажатие – увеличение громкости.

OK: короткое нажатие - подтверждение выбора, длинное нажатие – возврат к предыдущему пункту меню.

POW/PLAY: короткое нажатие – воспроизведение/пауза; длинное нажатие – включение/выключение.

Светодиод индицирует наличие питания. В режиме воспроизведения светодиод мигает. При включении питания модуль автоматически находит на подключенной USB-флешке или SD-карте музыкальные файлы и начинает их воспроизводить.

Назначение кнопок пульта ДУ интуитивно понятно, поэтому их расшифровка не приводится.

Схема подключения, назначение разъёмов

Разъёмы имеют надписи, поэтому подключение устройства не составит трудностей:

- Con1 (to LCD) – разъём дисплея;
- Con2 (to AUX) – линейный вход;
- Con3 (to SD) - разъём SD-картоприёмника;
- Con4:
- Lout – выход левого канала;
- Rout – выход правого канала;
- GND – общий провод питания;
- 12V – “+” 12В.



Рис.1. Общий вид плеера в сборе (SD-карта в комплект не входит)



Рис.2. Разъёмы и органы управления центральной платы

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта: <http://www.masterkit.ru>
Вопросы можно задать по e-mail: infomk@masterkit.ru