

**БЛОК ПИТАНИЯ YAHUN - PS-1502DD+**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PS-1502DD – надежный и высокоточный прибор, снабженный встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Модель</b>	1502DD+
<b>Напряжение на входе</b>	220В±10% - 50/60Гц
<b>Напряжение на выходе</b>	0 - 15В
<b>Ток нагрузки</b>	0 - 2А/0 - 1А
<b>Температурный диапазон</b>	-10°C - 40°C
<b>Относительная влажность</b>	<90%
<b>Температурный коэффициент</b>	≤300PPm/°C
<b>Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания на старте</b>	> 10%/ > 1А
<b>Устойчивость нагрузки (напряжение)</b>	≤0.01%±2мВ
<b>Устойчивость нагрузки (ток)</b>	≤0.02%±3мА
<b>Пульсация напряжения</b>	≤1мВ
<b>Размер аппарата</b>	165×118×230 мм

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Блок питания перестанет работать, если перегорел предохранитель. Если это произошло, не открывайте и разбирайте предохранитель. Выясните причину и замените предохранитель на новый.
2. В случае повреждения внутренней части блока питания, необходимо обратиться к профессионалам для ремонта. В целях безопасности не следует ремонтировать прибор самим.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подсоедините блок питания к сети.
2. Переключите тумблер питания в позицию «on». В это время загорится красная лампочка.
3. Отрегулируйте напряжение.
4. Подсоедините прибор к блоку питания.
5. В случае, если величина тока превышает нормальное значение более, чем на 10%, питание отключается, и загорается зеленая лампочка. После устранения всех неисправностей достаточно перезагрузить блок питания для его нормальной работы.