

KS-C0513A

# БУДИЛЬНИК

С ЖК-ДИСПЛЕЕМ,  
КАЛЕНДАРЁМ,  
ТЕРМОМЕТРОМ  
И СЕМИЦВЕТНОЙ  
ПОДСВЕТКОЙ КОРПУСА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Введение:**

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за покупку этого высококачественного, энергосберегающего, экологически безопасного будильника.

Для сохранения устройства и облегчения его использования мы настоятельно рекомендуем тщательно прочитать это руководство перед началом эксплуатации и соблюдать его, чтобы не подвергать риску своё здоровье и техническое состояние изделия, т.к. неправильное обращение с устройством может привести к травмам или его повреждению.

## **Предупреждения:**

1. Все устройства проверены перед упаковкой. При несоблюдении инструкции производитель и дистрибьютор не несут ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного обращения.

2. Перед покупкой обязательно проверяйте внешний вид и комплектацию устройства.

## **Особенности:**

- ★ Красочная цветовая семицветная светодиодная подсветка;
- ★ Определение температуры окружающей среды;
- ★ Будильник с функцией повтора сигнала;
- ★ Отображение температуры в °C/°F;
- ★ 12/24 часовой режим отображения времени;
- ★ Календарь.

## **Характеристики:**

- Питание устройства: 3 элемента питания типоразмера "AAA";
- Тип индикатора: ЖК;
- Подсветка: Светодиодная (7-ми цветная плавно меняющаяся);
- Материал корпуса: Пластик;
- Цвет корпуса: Матовый белый полупрозрачный;
- Упаковка: Цветная картонная коробка;
- Диапазон измерения температуры: -9...50 °C / 15,8...122 °F;
- Размеры устройства (Д×Ш×В): 77×77×79 мм;
- Размеры экрана (Ш×В): 50×50 мм;
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 82×82×84 мм;
- Вес: 116 г.

## **Комплект поставки:**

- Будильник **KS-C0513A**;
- Инструкция (на "русском" языке).

## **НАСТРОЙКИ**

### **Настройки времени и календаря:**

В режиме отображения времени нажимайте кнопку **SET**:

- при первом нажатии замигают сегменты отображения количества часов.

Для установки количества часов используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

- при втором нажатии замигают сегменты отображения количества минут.

Для установки количества минут используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

- при третьем нажатии замигают сегменты отображения календарного года.

Для установки календарного года используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

- при четвёртом нажатии замигают сегменты отображения календарного месяца.

Для установки календарного месяца используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

- при пятом нажатии замигают сегменты отображения календарного дня.

Для установки календарного дня используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

(День недели устанавливается автоматически по введённой дате)

- при шестом нажатии устройство выйдет из режима настройки.

### **Настройки будильника и функции повтора:**

Для входа в режим отображения будильника нажмите кнопку **AL**.

В режиме отображения будильника нажимайте кнопку **SET**:

- при первом нажатии замигают сегменты отображения количества часов.

Для установки количества часов используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

- при втором нажатии замигают сегменты отображения количества минут.

Для установки количества минут используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

- при третьем нажатии замигают сегменты отображения времени повтора сигнала.

Для установки времени повтора используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

(Время повтора можно регулировать в пределах 1...160 минут)

- при четвёртом нажатии замигают сегменты отображения вида мелодии для сигнала.

Для установки мелодии используйте кнопки **UP** или **DOWN**.

(Предусмотрено 8 мелодий)

### **Включение и отключение будильника и / или функции повтора:**

Нажмите кнопку **AL** для входа в режим отображения будильника.

В режиме отображения будильника нажимайте кнопки **UP** или **DOWN**:

- при первом нажатии включится будильник.
- при втором нажатии включится функция повтора (при включённом будильнике).
- при третьем нажатии будильник и функция повтора отключатся.

### **Переключение режимов отображения температуры:**

В режиме отображения времени нажимайте кнопку **DOWN**:

- при нажатии режимы будут переключаться между °C и °F.

(Диапазон измерения температуры: - 9...50 °C / 15,8...122 °F.

При выходе за диапазон на дисплее отобразится " - - - ")

### **Переключение режимов отображения времени:**

В режиме отображения времени нажимайте кнопку **UP**:

- при нажатии режимы будут переключаться между 12 и 24 часовым режимами.

(Если время на часах в диапазоне 12<sup>00</sup> – 24<sup>00</sup> на дисплее отобразится " **PM** ")

Если аккуратно нажать рукой на устройство, то включится светодиодная подсветка корпуса, которая, плавно изменяя цвета, создаст эффект светотерапии. Данный эффект создаёт внутреннее чувство цветового баланса, что позитивно воздействует на эмоциональное состояние человека, снимая стресс и чувство усталости. Т.к. быстрый темп современной жизни и нагрузки на работе вызывают различные негативные последствия, то для лечения психических расстройств устройство имеет весьма позитивный эффект.

### **Внимание:**

1. Избегайте воздействия на прибор динамических нагрузок и повышенной температуры.
2. Не используйте для очистки корпуса абразивные и химически активные вещества.
3. Избегайте воздействия на прибор прямого солнечного излучения и влажности.
4. Не разбирайте внутренние компоненты прибора.

## Внешний вид





KS-C0513



□ KS-C0513B







Купити Будильник **KS-C0513A** можна в Інтернет-магазині DESSY ( [www.dessy.ru](http://www.dessy.ru) ).

